

Нов модел предпазител за ръце с четири ремъка - Ръководство за употреба

Информация за продукта

Материал: PU + Oxford плат | Размер: 30,5 cm × 9,5 cm | Тегло: 50 g. За стрелба с лък, предпазва ръката от драскотини от тетивата по време на стрелба.

Предупреждение

Само за употреба от възрастни. Дръжте далеч от деца под 12 години. Уверете се, че е добре закрепен преди стрелба; хлабавите предпазител за ръце може да не осигуряват ефективна защита. Не режете и не променяйте ремъците. Избягвайте остри предмети, за да не повредите материята; дръжте далеч от високи температури и открит огън.

Инструкции за употреба

1. Поставете предпазителя на вътрешната част на ръката (обърнат към тетивата), като го подравните така, че да покрива лесно надраскваемата област. 2. Регулирайте четирите ремъка, така че да прилепват плътно към ръката ви (не прекалено плътно, за да не предизвикват дискомфорт). 3. Затегнете добре всички ремъци, за да предотвратите приплъзване по време на стрелба. 4. След употреба избършете с суха кърпа; съхранявайте на хладно и сухо място.

Ограничения за употреба

Само за стрелба с лък; не е подходящо за други защитни цели. Подходящо за повечето възрастни/тийнейджъри (регулируемо чрез ремъци). Преустановете употребата, ако платът е разкъсан, ремъците са хлабави или повредени. Не перете с химикали; избягвайте продължителен контакт с вода.

Маркировка за съответствие и стандарти

Маркировка CE: Отговаря на Директива 2001/95/ЕО на ЕС. Стандарти: EN 14682:2005 (Безопасност на оборудването за стрелба с лък) и EN 71-3:2019 (Миграция на материални елементи).